

Ihr Vertragshändler:



Niederlassung Kempten  
Heisinger Straße 43  
87437 Kempten  
Tel.: 0831 / 570570-0  
Fax: 0831/ 570570-11

Erfinder Jürgen Kiechle wurde ausgezeichnet mit dem:

**roomy award Gold 2010**  
Zukunftsforum Boden und Raum



**1. Platz**  
**Handwerksleistung**

## Verlegeanleitung Bestand:

### genial einfach - einfach genial

- ✓ Sockelleiste entfernen: ☞ Entfernen Sie die bereits montierte Sockelleiste und legen Sie diese beiseite. Entfernen Sie Verunreinigungen und Staub im Randbereich der Sockelleiste.
- ✓ Schallschutzband: ☞ Rollen Sie das Schallschutzband nun an der Wand auf die ganze Länge aus. Das Band haftet durch den speziellen Kleber schwach am Boden. Verlegen Sie das Schallschutzband nicht auf Zugspannung, es löst sich sonst vom Boden vor der Montage der Sockelleiste.
- ✓ Sockelleiste montieren: ☞ Legen Sie die Sockelleiste auf das Band. Setzen Sie die Schrauben durch die Sockelleiste in die bestehenden Löcher. Verschrauben Sie die Sockelleiste mit der Wand. Das Schallschutzband wird beim Verschrauben der Sockelleiste automatisch auf den Boden gepresst.
- ✓ Abschneiden - fertig: ☞ Schneiden Sie entlang der Sockelleiste den Überstand des Bandes mit einem scharfen Cuttermesser ab. Halten Sie das Messer immer schräg und arbeiten Sie ohne Druck. Ein Versuch auf einem Belagsrest gibt Ihnen das richtige Gefühl zum Schneiden.

Ein weiterer Schlüssel zu Ihrem Erfolg,

denn der Teufel steckt im Detail und dieses Detail haben wir für Sie gelöst.

Ihr Vertragshändler:



Niederlassung Kempten  
Heisinger Straße 43  
87437 Kempten  
Tel.: 0831 / 570570-0  
Fax: 0831/ 570570-11

Erfinder Jürgen Kiechle wurde ausgezeichnet mit dem:

**roomy award Gold 2010**  
Zukunftsforum Boden und Raum



**1. Platz**  
**Handwerksleistung**

## Verlegeanleitung Neubau:

### genial einfach - einfach genial

- ✓ Sockelleiste bohren: ☞ Legen Sie die Sockelleiste ohne Band an die vorgesehene Wand an und zeichnen Sie die Bohrlöcher vor. Bohren Sie die Löcher in die Wand, montieren Sie die Dübel und entfernen Sie den Staub vom Bodenbelag.
- ✓ Schallschutzband: ☞ Rollen Sie das Schallschutzband nun an der Wand auf die ganze Länge aus. Das Band haftet durch den speziellen Kleber schwach am Boden. Verlegen Sie das Schallschutzband nicht auf Zugspannung, es löst sich sonst vom Boden vor der Montage der Sockelleiste.
- ✓ Sockelleiste montieren: ☞ Legen Sie die Sockelleiste auf das Band. Setzen Sie die Schrauben durch die Sockelleiste in die vorgebohrten Löcher. Verschrauben Sie die Sockelleiste mit der Wand. Das Schallschutzband wird beim Verschrauben der Sockelleiste automatisch auf den Boden gepresst.
- ✓ Abschneiden - fertig: ☞ Schneiden Sie entlang der Sockelleiste den Überstand des Bandes mit einem scharfen Cuttermesser ab. Halten Sie das Messer immer schräg und arbeiten Sie ohne Druck. Ein Versuch auf einem Belagsrest gibt Ihnen das richtige Gefühl zum Schneiden.

Ein weiterer Schlüssel zu Ihrem Erfolg,  
denn der Teufel steckt im Detail und dieses Detail haben wir für Sie gelöst.