

Pflegeanleitung für Oberflächen mit SAFETOP (01.901)

Ihr Fertigparkett ist ab Werk wohnfertig geölt. Nach der Verlegung erfolgt eine Bauschlussreinigung und der Parkett ist gebrauchsfertig.

Die Reinigung und Pflege erfolgt ausschließlich mit den genannten und geprüften FAXE Produkten. Universalpflegemittel für Laminat, Stein und Holz lassen Ihren Naturholzboden schnell abstumpfen und sind ungeeignet.

Die richtigen Produkte und Werkzeuge sind die Basis für eine einfache und schnelle Reinigung und ansatzfreie Ergebnisse bei Pflege und Renovierung.

Diese Anleitung gilt für Fertigparkett mit Safetop Oberfläche.

Vorteile – SAFETOP Oberflächen

- Der direkte Kontakt zum Holz bleibt erhalten.
- Die Oberflächen sind antistatisch
- Das Holz behält sein natürliches Aussehen
- Der Schutz ist im Holz und kann nicht abblättern oder reißen
- Die Reinigung erfolgt mit einfach zu verwendenden Produkten ohne überflüssige Duftstoffe oder Lösemittel
- Eine Renovierung kann auch in Teilflächen vorgenommen werden
- Alle Arbeiten erfolgen i.d.R. staubfrei

Vorbeugung - die einfachste Pflegeanleitung

Für lange Freude an Ihrem Holzboden beachten Sie bitten folgende Regeln:

- Schmutzeintrag vermeiden
z.B. durch angemessene Sauberlaufzone-Schmutzfangmatten regelmäßig säubern
- Regelmäßige Trockenreinigung
losen Schmutz mit einem weichen Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse versehen

- Kratzer und Schrammen verhindern
Möbelfüße mit Filzgleitern versehen. Rollen nur nach EN 12529 (erkennbar an der zweifarbigen Rolle) verwenden. Zusätzlich empfehlen wir geeignete Unterlagen. Filzgleiter und Rollen regelmäßig säubern oder erneuern
- Feuchtestau und Nässe
Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufnehmen. Blumenkübel durch z.B. Untersetzer mit Abstandshalter hinterlüften
- Gesundes Raumklima einhalten
Raumtemperatur 20-20°C, Luftfeuchte zwischen 40-60%, im Winter zusätzlich Luftbefeuchter einsetzen. Die Oberflächentemperatur darf nicht 29°C überschreiten
- Schäden vorbeugen
Falsche Reinigungsmittel können die Oberfläche angreifen und zu Verfärbungen führen

Erstbehandlung nach der Verlegung

Safetop Oberflächen für den privaten Wohnbereich sind ab Werk fertig behandelt. Nach der Verlegung erfolgt nur eine Feuchtreinigung mit Holzbodenseife natur (06.900).

Unterhaltungsreinigung

Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger.
Die Feuchtreinigung erfolgt immer mit Holzbodenseife natur (06.900).

Renovierung

Zuerst erfolgt eine Grundreinigung mit Intensivreiniger (06.919) ,
danach eine Pflege mit FAXE Pflegeöl SAFETOP (01.901).

Reparatur

Beschädigter Oberflächen werden fein geschliffen, danach erfolgt die Pflege mit FAXE Pflegeöl SAFETOP (01.901).

Pflege mit FAXE Pflegeöl SAFETOP

FAXE Pflegeöl SAFETOP wird mit einer Tellermaschine mit Polierpad (Pad beige) und Ölsaugtüchern verarbeitet. 1 Liter reicht für ca. 80-100 m²

- Pflegeöl direkt auf den gereinigten Boden auftragen („Schnapsglasmenge“) und mit dem Pad intensiv in das Holz einpoliert
- Eventuellen Ölüberschuss mit einem Tuch restlos trocken abreiben

Der Boden ist nach wenigen Stunden belastbar. Laufbereiche können am 1.Tag mit einem Floorfix Schutzvlies abgedeckt werden. In den ersten 3.Tagern nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.