



## Verarbeitungsvorschlag SUNWOOD Oberflächenbearbeitung



04-2024

Je nach Einsatz kann die digital bedruckte Dreischichtplatte Stainer SUNNWOOD mit einem zusätzlichen Klarlackierung versehen werden.

Möbel Innenausbau normal beansprucht:	einmal lackieren
Möbel Innenausbau stark beansprucht	zweimal lackieren
Dekorativer Einsatz	kein Überzug erforderlich

Damit der matte altholztypische Charakter erhalten bleibt, empfehlen wir folgende von Hesse geprüfte und freigegebene Klarlacke. Öle Wachse bzw. sind nicht geeignet.

### **2K-PUR wasserverdünnbar Hesse Perfect Top HDE 54000-Stumpfmatt**

- nachhaltig, erfüllt QNG-Kriterien nach DGNB QS-1-3
- chemiebeständig nach DIN68861-1B
- schwerentflammbar nach EN13501

### **2K-PUR Lösemittelbasis Hesse Fantastic Clear DE 48770-0 ultramatt**

- chemiebeständig nach DIN68861-1B
- schwerentflammbar nach EN13501

#### **Untergrundvorbereitung:**

Vor der Lackierung muß der Untergrund trocken, und rückstandsfrei sein. Der Untergrund darf nicht angeschliffen werden. Schnittkanten werden vorab mit Nadelholzbeizen wie zum Beispiel APB- oder PICEA- gebeizt.

#### **Wichtige Hinweise:**

- Dies ist ein freibleibender Vorschlag.
- Bitte beachten Sie die technischen Unterlagen der Hersteller.
- Machen Sie stets ein Muster unter Originalbedingungen durch.
- Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit.
- Zögern Sie nicht bei Fragen, rufen Sie uns an 0751 4004 380